




**Обращаем внимание, что при открытии ручки механизм не поворачивается на 90 градусов!**




**При печати в открытом положении сбоку от клипа, в закрытом положении логотип не будет находиться напротив клипа.**




Pantone 286C





Pantone 299C




Pantone 280C





Pantone 3425C





Pantone 369C





Pantone Green C





Pantone 320C




Pantone 200C





Pantone 202C





Pantone Yellow C





Pantone 1505C





Pantone 2592C





Pantone Medium Purple C



Pantone Pink C



Pantone Black C



Pantone 431C

